

NISSAN QASHQAI - Kraftstoffverbrauch & Emissionswerte

	Kraftstoffverbrauch gesamt (l/100 km)			CO ₂ Emissionen (g/km)
	Innerorts	Außerorts	Gesamt	
1,6 l (86 kW) 5-Türer	7,9	5,2	6,2	144
1,6 l (96 kW) dCi (Start/Stop-System) DPF 5-Türer	5,5	3,9	4,5	119
1,6 l (86 kW) (Start/Stop-System) 5-Türer	7,5	5,0	5,9	139
1,6l dCi (96 kW) 4x4 (Start/Stop-System) DPF	6,1	4,6	5,1	135
2,0 l (104 kW) 5-Türer	10,4	6,3	7,8	184
2,0 l (104 kW) CVT, AT 5-Türer	10,1	6,2	7,6	179
2,0 l (104 kW) ALL-MODE 4x4 5-Türer	10,8	6,7	8,2	194
2,0 l (104 kW) ALL-MODE 4x4 CVT, AT 5-Türer	10,6	6,5	8,0	189
1,5 l (81 kW) dCi ECO 5-Türer	5,9	4,4	4,9	130
1,5 l (81kW) dCi DPF 5-Türer	6,3	4,8	5,2	137
2,0 l (110 kW) dCi DPF ALL-MODE 4x4 5-Türer, AT	9,1	5,8	7,0	184

Wie bei jedem Fahrzeug werden Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.